



SVENLJUNGA
KOMMUN

Användarinstruktion

Avfallskorgen MatHilda

Så här använder du avfallskorgen MatHilda

MatHilda är en avfallskorg som är designad för att hålla papperspåsar till matavfall så fräscha som möjligt. Den är ventilerande från alla håll och med handtaget kan du bära med dig hela korgen ut till ditt kärl, om du hellre gör det än tar bara påsen. Diska avfallskorgen med jämna mellanrum.

Stående i en låda


MatHilda passar i de flesta kök med nordisk standard, stående i en låda. Du kan även ha korgen stående i ett skåp.



Upphängd i ett skåp

MatHilda kan hängas upp, till exempel på insidan av en skåpsslucka, med hjälp av skruvarna du får med.

1. Mät ut en bra plats där MatHilda får plats att hänga, även när du stänger skåpet.
2. Skruvarna ska sitta vågrätt med 12 cm mellanrum. Märk upp med en penna.
3. Skruva i skruvarna i markeringarna.
4. Häng upp avfallskorgen på skruvarna längst med långsidan, i de yttre valven. Se bilden nedan.



Avfallsenheten

Telefon 0325-183 35

E-post tekniska@svenljunga.se

